Lugege tootega kaasas olevad hooldusjuhendid läbi ja hoidke need alles. Veenduge alati enne kasutamist, et hooldusvahend oleks teie mööblile sobiv. Kui teil tekib küsimusi toote hooldusjuhendite kohta, võtke ühendust meie klienditeeninduse või lähima salongiga ja me anname nõu, kuidas toodet kõige paremini hooldada. Meie laiast valikust leiate oma mööblile ka sobivad hooldusvahendid. Toote kasutusea lõppedes utiliseerige see nõuetekohaselt.

PALJU ÕNNE
UUE KAASLASE VALIMISE PUHUL!

Õigesti hooldades rõõmustab see teid kaua. Kvaliteetse toote eest tasub korralikult hoolt kanda, sest juba olemasoleva mööbli parandamine ja hooldamine on vastutustundlik ja säästlik.

ESPOO | HELSINKI | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | KOUVOLA | KUOPIO | LAHTI | LAPPEENRANTA
OULU | RAISIO | ROVANIEMI | SEINÄJOKI | TALLINNA | TAMPERE | VAASA | VANTAA

VEPSÄLÄINEN

TÕELINE KAASLANE ELUTEEL

Mööbli üldised hooldusjuhendid

- Puhastage plekid alati võimalikult kiiresti ja vältige tekstiili liigset pesemist.
- Tõstke diivanit alati põhjast kinni hoides. Ärge tõstke käetugedest ega istuge käetugede peal. Et mitte vigastada jalgade kinnitusi, vältige diivani lohistamist mööda põrandat.
- Pingutage mööbli (tooli- ja diivanijalgade jne) kinnituskruvisid regulaarselt, sest liigutamisel võivad kruvid aja jooksul lahti tulla. Kruvisid pingutades keerake esmalt kõik kruvid pooleldi kinni ja pingutage seejärel lõpuni. Ärge keerake kruvisid liiga pingule.
- Tõstke pikendatavat söögilauda alati tugikonstruktsioonidest, mitte lauaplaadist hoides. Liikuvate lauaplaatide painutamine võib neid kahjustada.
- Ärge istuge mootorvoodi peatsisse ega jalutsisse, kui voodiotsad on seatud ülemisse asendisse.
- Kui paigaldate osadena tarnitava toote ise, lugege alati enne alustamist hoolikalt paigaldusjuhendit

PUITPINNAD

Puit on looduslik materjal ja kõik puidust valmistatud mööbliesemed on unikaalsed. Puidu väljanägemine võib aja jooksul muutuda ja see on loomulik. Loodusliku materjalina reageerib puit ka õhuniiskusele, seega ärge paigutage mööblit radiaatori vahetusse lähedusse vältimaks selle liigset kuivamist.

Täispuit

- Puhastage pinda regulaarselt niiske ebemevaba lapiga. Puitu võib puhastada ka veidi märjema lapiga, kui seejärel kuiva lapiga liigne niiskus eemaldada. Plekke võib eemaldada lahja neutraalse pesuaine lahusega. Proovige pesuaine lahust alati kõigepealt pilgule varjatud kohas nt lauaplaadi all. Vältige tugevat hõõrumist, sest see võib kulutada pinnaviimistlust ja jätta jälje.

Puiduspoon

- Puhastage pinda regulaarselt niiske ebemevaba lapiga. Eemaldage liigne niiskus kuiva ebemevaba lapiga. Kasutage plekkide eemaldamiseks lahjat neutraalse pesuaine lahust. Eemaldage pinnale sattunud vedelik võimalikult kiiresti ja vältige hõõrumist.

PUIDU PINNAVIIMISTLUS

Lakitud

- Lakitud pind on kasutamisel vastupidav. Plekkide eemaldamiseks sobib niiske lapp ja lahja pesuvahend. Kuivatage pind pärast puhastamist, eemaldage pinnale sattunud vedelik võimalikult kiiresti. Vältige hõõrumist, sest lakitud pind võib tugeva hõõrumise tagajärjel läikima hakata.

Õlitatud

- Puhastage pinda niiske lapiga ja kuivatage seejärel ebemevaba lapiga. Kasutage lahjat neutraalset pesuvahendit. Uuesti õlitamine kvaliteetse puiduõliga regulaarselt vastavalt tootega kaasas olevale juhendile. Kandke hooldusvahend pinnale piki puidusüüd.

Seebitatud

- Seebitatud pinda on soovitatav enne kasutuselevõttu üks kord hooldada. Puhastage pinda niiske lapiga, kasutada võib lahjat seebilahust. Kuivatage pind pärast puhastamist ebemevaba lapiga. Uuesti seebitamine kvaliteetse puiduseebiga regulaarselt vastavalt tootega kaasas olevale juhendile. Kandke hooldusvahend pinnale piki puidusüüd.

MUUD MATERJALID

Metall

- Puhastage pinda regulaarselt pehme ebemevaba lapiga. Kriimustustest hoidumiseks vältige tugevat hõõrdumist. Kasutage plekkide eemaldamiseks vajadusel lahjat pesuaine lahust.

Laminaat

- Puhastage pinda regulaarselt niiske ebemevaba lapiga. Kuivatage laminaadi ja ääreliistu ühenduskoht alati kuiva lapiga. Laminaati võib puhastada tavaliste kodukasutuseks mõeldud puhastusvahenditega, vältige happelisi puhastusvahendeid ja küürimist.

Linoleum

- Puhastage pinda regulaarselt niiske ebemevaba lapiga. Linoleumi igapäevaseks puhastamiseks sobib hästi mikrokiudlapp. Kasutage lahjendamata neutraalset puhastusvahendit ja pühkige põhjalikult. Kuivatage linoleumi ja ääreliistu ühenduskoht alati kuiva lapiga.

Keraamiline kate ja klaas

- Keraamiline kate on mustust ja vedelikke hülgav ning puhastamiseks sobib niiske lapp ja universaalne köögi puhastusvahend. Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid vahendeid. Vältige kriimustustest hoidumiseks anumate lohistamist plaadil.

Marmor

- Marmor on poorne materjal, mis imab kergesti vedelikku ja mustust, nii et eemaldage plekid ja vedelik võimalikult kiiresti. Marmor on tundlik hapet sisaldavate toiduainete, näiteks sidruni suhtes. Pühkige ettevaatlikult hästi imava lapiga, seejärel puhastage leige veega ja kuivatage hästi imava lapiga. Vältige hõõrumist, sest see võib marmori pinnaviimistlust kulutada. Marmor on looduslik materjal ja näiteks Carrara marmori tekstuuris esinev tarolo ehk väikesed õnarused ja soonilisemad kohad on marmori üks omadusi. Ka pinnamustris võib olla erinevusi, sest iga marmortoode on unikaalne. Võtke arvesse ka seda, et toote hooldus ja kasutatavad hooldusvahendid sõltuvad marmori värvusest.

Plast

- Pühkige niiske ebemevaba lapiga. Plasti tuhmistumise vältimiseks kasutage ainult väga lahjat seebilahust. Kriimustustest hoidumiseks vältige hõõrumist. Aja jooksul tekivad plastpinnale kulumisjäljed. See on plasttoodetele iseloomulik.

KATTEMATERJALID

Kattekangad

- Puhastage kangast regulaarselt tolmuimejaga, kasutades tekstiiliotsikut pikkade ühesuunaliste tõmmetega. Käsitsege kangast õrnalt ning vältige hõõrumist ja liigset pesemist. Järgige alati konkreetse kanga pesemisjuhiseid. Soovitame kõiki eemaldatavaid kattekangaid pesta pesulas vastavalt juhendile. Kui kangas on pestav, tuleks järgida juhendis toodud temperatuuri ja kasutada pesuvahendit mõõdukalt. Katteid tuleks pesta piisavas koguses vees, et neile ei tekiks triipe. Pange katted hoolikalt tagasi patjadele ja karkassile alati veidi niiskena ning laske õigesse vormi kuivada. Plekid võib eemaldada lokaalselt niiske lapiga. Niisutage silmaga nähtav piirkond üleni, et kangale ei jääks laiku. Proovige hooldusvahendeid alati kõigepealt varjatud kohas mööbli tagaküljel. Otsese päikesevalguse käes võib tekstiil aja jooksul luituda.

Nahk

- Pühkige nahka regulaarselt niiske lapiga ja vajadusel puhastage tolmuimejaga, kasutades pehmet otsikut. Vältige hõõrumist. Töödelge nahast toodet regulaarselt nahahooldusvahendiga, et hoida nahka puhtana ning kaitsta seda kuivamise ja võimaliku lõhenemise eest.
- Aniliinnahk on kõige vähem töödeldud ja kõige poorsem nahaliik, mistõttu ka tundlikum väliste mõjutajate suhtes. Selleks, et kaunis välimus püsiks, vajab see teiste nahaliikidega võrreldes kõige rohkem korrapärast hooldust.

DIIVANI JA TUGITOOLI TÄIDISED

Vahtplast, mäluvaht

- Pühkige selja- ja istmepatju kord nädalas. Muutke patjade asukohti, et need kuluksid ühtlaselt ja toode peaks võimalikult kaua vastu. Aja jooksul muutuvad padjad ja polstrimaterjalid kasutamisega pehmemaks, tehes istumise mugavamaks.

Udusuled, sünteetilised udusuled

- Kohendage patju kord nädalas, et need püsiksid kohevatena. Muutke patjade asukohta, et need kuluksid ühtlaselt ja peaksid võimalikult kaua vastu. Oma struktuuri tõttu vajavad sule- ja udusulepadjad rohkem ülesloppimist kui vahtplastist ja vatist padjad. Võite ka padjakatted eemaldada, et patju oleks lihtsam üles kloppida ja saavutada parem tulemus. Üles kloppimata sule- ja udusulepatjadest hakkavad suled kergemini turritama, kui need on kokku surutud ja üksteise külge kinni jäänud.

VAIBAD

Puhastage vaipa tolmuimejaga kord nädalas pikkade ühesuunaliste tõmmetega. Eemaldage plekid võimalikult kiiresti niiske lapiga. Soovitame alati vaipa pesta spetsiaalses pesulas. Vältige asjatut pesemist. Hoiustage vaipa kartongist toru ümber kerituna, pealmine pool sissepoole, kuivas ruumis valguse eest kaitstult.

Vill

- Vill on oma loomult mustust hülgav materjal, mistõttu enamasti piisab kergest ja hoolikast pikkade tõmmetega puhastamisest tolmuimejaga ning plekkide lokaalsest eemaldamisest. Kasutage puhastamiseks lahjat Marseille'i seebi lahust. Villakiudude eraldumine on uue villase vaiba puhul materjali loomulik omadus, mis kasutamisel aja jooksul väheneb. Erinevates suundades hõõrumine kiirendab villaudemete eraldumist.

Viskoos

- Puhastage vaipa tolmuimejaga kord nädalas pikkade ühesuunaliste tõmmetega. Soovitame keemilist puhastust spetsiaalses pesulas. Vesi paisutab viskooskiudu ja avab selle struktuuri, mistõttu plekkide eemaldamiseks ei tohiks kasutada vedelaid puhastusvahendeid.

Paberlõng

- Puhastage ettevaatlikult pehme niiske lapiga piki punutist. Eemaldage maha läinud vedelik majapidamispaberi või pehme rätikuga ja tupsutage kuivaks. Ärge niisutage liigselt, see võib paberlõnga hapraks muuta.

Karusnahk

- Puhastage nahka tolmuimejaga kergete pikkade tõmmetega ja eemaldage plekid niiske lapiga.

Sisal ja džuut

- Sisal ja džuut on looduslikud kiud ning esimestel kuudel võib vaibast eralduda veidi pudemeid. Puhastage algul vaiba laiuse suunas tolmuimejaga nii selle alt kui pealt. Sisal ja džuut pehmenevad kasutades aja jooksul. Plekid tuleks eemaldada võimalikult kiiresti lahja pesuvahendi lahusega.

MAGAMISTUBA

Kattemadrats, vedrumadratsiga voodid

- Kasutage kattemadratsi kasutusea pikendamiseks madratsikatet. Laske voodil enne selle ülestegemist tuulduda. Peske kattemadratsi katet vastavalt juhistele ja tuulutage kattemadratsit regulaarselt. Kattemadrats on soovitatav olenevalt tootest vahetada uue vastu umbes 5-8 aasta järel. Keerake vedrumadrats umbes iga kuue kuu järel teistpidi, nii peab madrats tänu ühtlasemale kulumisele kauem vastu.

Padjad, tekid

- Kvaliteetne voodipesu muudab magamise mugavamaks. Tuulutage voodipesu regulaarselt ning peske ja hooldage vastavalt toote juhistele. Soputage tekstiile regulaarselt. Magamistoa tekstiilid peavad olema hügieenilised ja need tuleks regulaarselt välja vahetada. Padi tuleks välja vahetada umbes iga 2 ja tekk 4 aasta tagant.

MÖÖBLI
Hooldusjuhendid